

建議您保持並使用投影機最新韌體版本，以便從改進的功能、應用程式和錯誤中受益。有關如何更新韌體的詳細資訊，請參閱下文：

版本 **01.00.13.00** 的 **Bug** 修復和改進：

1. 優化自動梯形修正流程
2. 投影機關閉後可保存數位變焦的參數

要升級系統韌體，請按照以下步驟操作：


韌體升級大約需要 **5 分鐘** 才能完成。

1. 存取 Support.BenQ.com 並下載新的韌體檔



2. 將檔名重命名為 **GP100_region_update_signed.zip**



將韌體檔案以 **FAT32** 磁碟格式儲存到 **USB** 快閃記憶體驅動器中



3. 將 **USB** 快閃記憶體驅動器插入 **USB** 埠的頂部



4.開啟投影機 OSD 選單，選擇系統>系統更新> **USB 更新**，開始升級。



透過電源配接器為投影機保持穩定的供電。請勿關閉投影機電源。韌體更新完成後，投影機將重新啟動。




5.開啟投影機 OSD 選單，選擇 系統>投影機資訊，查看新的韌體版本。

Projector Information	
Detected Resolution	2160p UHD@60HZ
Source	ATV
Picture Mode	HDR Living Room
Power Mode	Normal
Color System	YUV-420-10bit-Rec709
Light Source Usage Time	220Hour
Firmware Version	01.00.13.00
Service Code	

歡迎點選以下連結影片了解步驟。

<https://youtu.be/AaaJzV5dvmg>



如果還有其他問題，歡迎與 BenQ 客服中心聯繫：



--- 文件結束 ---